

ペット用品専用 洗濯機 & 乾燥機

洗濯機の使い方 ※ペット用品専用

1 洗濯物を入れてドアを閉める（カチッと音がするまで）

2 『プリペイドカード』または『現金』を投入する

🐾 現金の場合 100円硬貨を6枚（600円）投入する

※両替は、向かいの「大型ランドリー昭島USA24」をご利用ください。

🐾 カードの場合 カードを投入し、青いボタンを6回押す（600円分使用）

※ボタンを押し入金されると返金できません。押し間違いにご注意ください。

※カード返却は白いボタンを押す。

3 洗濯がスタートして約30分で終了

乾燥機の使い方 ※ペット用品専用

1 洗濯物を入れてドアを閉める

2 『プリペイドカード』または『現金』を投入する

乾燥時間の目安

内容量半分以下：約40～50分

内容量半分以上：約80～90分

🐾 現金の場合 100円硬貨を投入する（10分100円）

※両替は、向かいの「大型ランドリー昭島USA24」をご利用ください。

🐾 カードの場合 カードを投入し、青いボタンを使用したい時間分押す

（ボタン1回=10分100円）

※ボタンを押し入金されると返金できません。押し間違いにご注意ください。

※カード返却は白いボタンを押す。

3 乾燥がスタートし、使用した金額に相当する時間で終了