ペット用品専用
洗濯機＆乾燥機

洗濯機の使い方 ※ペット用品専用

1 洗濯物を入れてドアを閉める（カチッと音がするまで）

2 プリペイドカード、または現金を投入する

現金の場合　100円硬貨を、表示されている金額分投入する

※両替は、向かいの「ランドリー昭島 USA24 田中町店」をご利用ください。

カードの場合　カードを投入し、青いボタンを使用する金額分押す

（ボタン1回＝100円）

※ボタンを押し入金されると返金できません。押し間違いにご注意ください。

※カード返却は白いボタンを押す。

3 洗濯がスタートして約30分で終了

乾燥機の使い方 ※ペット用品専用

1 洗濯物を入れてドアを閉める

2 プリペイドカード、または現金を投入する

乾燥時間の目安（6kg）	内容量半分以下：約40～50分	半分以上：約80～90分

現金の場合　100円硬貨を投入する（8分100円）

※両替は、向かいの「ランドリー昭島 USA24 田中町店」をご利用ください。

カードの場合　カードを投入し、青いボタンを使用したい時間分押す

（ボタン1回＝8分100円）

※ボタンを押し入金されると返金できません。押し間違いにご注意ください。

※カード返却は白いボタンを押す。

3 乾燥がスタートし、使用した金額に相当する時間で終了